

x betyr et tall fra 1 til 9

betyr et nummer fra 1 til 9

Funksjon	Forklaring	Send SMS med kommando	SMS bekreftelse
Innstillinger = I Slik gjør du nye innstillinger	Endre sikkerhetskode/unik personlig kode	1234-I-SEC-XXXX	Your New Password is:2314
	GPS dataformat	1234-I-GPS-GOOGLE	GPS: GOOGLE
	Overvåking (Tracking)	1234-I-GPS-Ddec	GPS:Ddec
		1234-I-GPS-DMS	GPS:DMS
	Viderekopling	1234-I-TEL-x x=maks 16 digit IDD nummer	GPS coordinates will be sent to X TEL X failed please check the number
	Legg til nye SOS nummer	1234-I-SOS#-xxxxxxx (x=telefonnummer maks 16 tegn. # =1-8)	SOS#: X SOS X failed please check the number
	Slette SOS nummer	1234-I-SOS#-0	SOS# Erased
	Geofence	1234-I-GEO## ## = 03-99	GEOFENCE is set to ##00m
	Tilbakestille alt til standardinnstillingene	1234-I-D	SOS1: GPS:DMS TRK:T0003R020C010 CHK:T1440R007C030 TEL:
		Lagrede SMS meldinger	1234-R-SMSx X=1-8
Motta alle lagrede SMS'ene i en tekstmelding		1234-R-SMS	all stored messages SMS1 No Message SMS2 No Message SMS3 No Message SMS4 No Message SMS5 No Message SMS6 No Message SMS7 No Message SMS8 No Message
Lagrede SOS nummer		1234-R-SOSx X = nummer 1-8	SOSx: ***** Please set up SOSx number SOSx:

Registrert info R. Sjekk innstillingene som du har registrert i din Mover	Motta alle SOS- numrene i en SMS	1234-R-SOS	SOS1: ***** SOS2: SOS3: SOS4: SOS5: SOS6: SOS7: SOS8: Please set up SOS number
	GPS dataformat	1234-R-GPS	GPS:xxx
	Overvåking (Tracking)	1234-R-TRK	TRK:TxxxxRxxxCxxx
	Viderekopling	1234-R-TEL	TEL:x
	Siste gyldige GPS koordinater	1234-R-LAST	LAST VALID GPS
	Geofence	1234-R-GEO	GEOFENCE is set to X00m GEO Mode is switched ON/OFF
	Bevegelsessensor	1234-R-M	Motion sensor is switched ON/OFF
	Batterikapasitet	1234-R-BAT	VOLT : x.xxV
	Strømsparing	1234-R-PS	Power save mode is switched ON/OFF
Sporing (S)	Spor din Mover med en enkel SMS	1234-S	Single Mode GPS data Single Mode GSM Node Lac:XXXX Ci:XXXX LOC(UTC) hh:mm:ss dd-mm-yyyy
Overvåking (Tracking) (T)	Overvåk din Mover med jevne mellomrom	1234-T	Track Mode GPS data Track Mode GSM Node Lac:XXXX Ci:XXXX LOC(UTC) hh:mm:ss dd-mm-yyyy Stationary Position GPS data Stationary Position GSM Node Lac:XXXX Ci:XXXX LOC(UTC) hh:mm:ss dd-mm-yyyy
	Slå av overvåkingen	1234-T-OFF	T:OFF
GPRS	GPRS brukes ved overvåking av mange biler	1234-GPRS-ON	GPRS:ON GPS Tracker is switched to GPRS Mode Can not switch on GPRS, please check the GPRS setting and Server application

	Slå av GPRS	1234-GPRS-OFF	GPRS:OFF
Bevegelsessensor (M)	Slå på Bevegelsessensoren	1234-M-ON	M:ON
	Få SMS når din Mover beveger seg		Motion Alert ! LOC(UTC) hh:mm:ss dd-mm-yyyy
			Vehicle is Moving ! LOC(UTC) hh:mm:ss dd-mm-yyyy
	Slå av Bevegelsessensoren	1234-M-OFF	M:OFF
LAST	Siste registrerte GPS-koordinat i din Mover	1234-LAST	LAST VALID GPS GPS Data
GEOFENCE (GEO)	Slå på Geofence	1234-GEO-ON	GEO:ON GPS Data Geofence can not be set at this time, please try later again
	Utenfor radiusen du har satt, eks 100 meter		Exit Boundary GPS Data
	Innenfor radiusen		Enter Boundary GPS Data
	Slå av Geofence	1234-GEO-OFF	GEO:OFF
Strømsparing (PS)	Slå på	1234-PS-ON	POWER SAVE Mode switched ON
	Slå av	1234-PS-OFF	POWER SAVE Mode switched OFF
SOS knapp	Send SOS melding til de mobilnumrene du har lagt inn i din Mover	With SOS setting	
	Hvis du prøver å trykke på SOS knapp uten å ha lagt inn noen nummer	Without any SOS setting	Please set up SOS number GPS data Please set up SOS number GSM Node Lac:XXXX Ci:XXXX LOC(UTC) hh:mm:ss dd-mm-yyyy
Batteri "LOW"	Du får beskjed når batteriet begynner å bli utladet		BATTERY LOW, LOC(UTC) hh:mm:ss dd-mm-yyyy