

## GEOFENCE

Geofence oversettes ofte til "geografisk gjerde". Det betyr at man har et definert geografisk område man kan holde seg innenfor, og dersom man passerer gjerdet så gir MOVER beskjed om at den har forlatt området. Det betyr at man fritt kan bevege seg i en selvvalgt radius (eksempelvis 500m) av fra det punkt/sted man aktiverte Geofence. Dersom man forlater geo-området vil MOVER sende sms "Exit Boundary" og posisjonen den befinner seg i.

Man definerer en startposisjon og hvilken avstand området skal dekke. Dersom MOVER forlater området får man SMS med "Exit Boundary".

